

D. Se vengono registrati dei dati con Autochart Live senza una ZeroLine card, questi ultimi verranno trasferiti sulla ZeroLine card una volta inserita?

R. Sì. I dati memorizzati nell'unità verranno spostati in una ZeroLine card una volta inserita. I dati quindi verranno rimossi in modo permanente dalla memoria interna. Se vengono registrati ulteriori dati senza una ZeroLine card, una volta che una card verrà inserita, i dati saranno nuovamente trasferiti nella ZeroLine e rimossi definitivamente dalla memoria interna.

D. Se un amico possiede una ZeroLine card, è possibile copiare i dati AutoChart Live dalla mia ZeroLine card alla sua?

R. Sì. I dati AutoChart Live possono essere copiati o incorporati ad altri dati. I files AutoChart Live sono memorizzati sulla ZeroLine card nella cartella "acdata". Questi files possono essere copiati su e da altre card ZeroLine. I dati copiati da una singola card a due card differenti verranno uniti insieme da Autochart Live automaticamente.

D. I dati Autochart Live possono essere registrati su una memory card SD vuota?

A. No. Per registrare i dati Autochart Live per più di 8 ore deve essere usata una ZeroLine card.

D. È possibile avere dati Autochart Live e mappe Autochart PC oppure sovrascrivere dati sulla mia ZeroLine card nello stesso tempo?

R. Sì.

D. I serie HELIX possono condividere i dati Autochart Live, Autochart PC, o Humminbird Lakemaster tra le varie unità?

R. No. Al momento solo i serie SOLIX possono condividere dati di navigazione.

D. Posso visualizzare dati Autochart Live e Humminbird Lakemaster nello stesso tempo sul mio dispositivo?

R. Sì. Sulle unità serie HELIX, Autochart Live viene mostrato in cima ai dati Humminbird Lakemaster. Sui dispositivi serie SOLIX, Autochart Live è mostrato in cima ai dati Humminbird Lakemaster e Navionics. Sui modelli che supportano Autochart Live, la trasparenza dei dati Autochart Live può essere regolata dallo 0% al 100%.

D. I dati Autochart Live non caricano quando inserisco una ZeroLine card o quando la posizione della barca si muove.

R. Assicurati che, nel menu Autochart Live, la Map Position sia impostata su Auto, invece che su Fixed.

D. I dati Autochart Live non caricano nella posizione del cursore neanche se Map Position è impostato su Auto.

R. Se la registrazione Autochart Live è attivata, i dati appariranno solamente nella posizione della barca. Affinchè carichino nella posizione del cursore, la registrazione deve essere disattivata.

D. Cosa succede quando vengono utilizzate tutte le 8 ore di registrazione sui serie HELIX o SOLIX?

R. L'unità ti segnalerà che la registrazione è stata fermata e darà la possibilità di cancellare i dati precedenti per ricominciare nuovamente a registrare.

Può inoltre essere inserita una ZeroLine card, in modo che le 8 ore di dati vengano trasferite e che la registrazione possa continuare memorizzando i dati sulla card.

D. A quale velocità possono essere raccolti i dati Autochart Live?

R. Questo dipende dal design dello scafo, dall'installazione del trasduttore, e dal tipo di trasduttore. La profondità digitale (Digital Depth) deve essere sempre mantenuta mentre si registrano dati Autochart Live. La velocità appropriata per raccogliere i dati su qualsiasi tipo di imbarcazione, è una velocità che assicura il mantenimento della profondità digitale.

D. Posso utilizzare Autochart Live mentre pesco o traino?

R. Sì. Fino a che la profondità digitale non viene persa, Autochart Live continuerà a registrare. Una determinata area può essere scandagliata innumerevoli volte. Ogni volta che nuovi dati vengono registrati, verrà calcolata una media con i dati precedentemente raccolti, che siano più o meno recenti.

D. I dati Autochart Live possono essere rivisti su un computer?

R. Sì. La versione Autochart PC 2016-1 o successiva può essere usata per importare, modificare, importare, convertire e esportare dati Autochart Live.

Q. C'è bisogno di Autochart PC per usare Autochart Live?

A. No. Autochart Live può essere utilizzato per 8 ore liberamente, poi deve essere inserita una ZeroLine card per continuare a registrare e visualizzare dati. Autochart PC è invece usato per modificare e rivedere dati più avanzati.

D. Mentre si registrano dati Autochart Live, qual è la griglia di distanza migliore per creare una buona mappa?

R. Dipende dalle condizioni. Due blocchi di dati di una carta mappa non verranno mediati a meno che non siano abbastanza vicini tra loro. La distanza minima è di 20 metri. Tuttavia, in molti casi, 20 metri non saranno sufficienti a designare il fondale in maniera accurata. I periti devono fare la propria analisi e usare i dati raccolti per determinare se i dati registrati sono abbastanza o se ne occorrono altri per ottenere una mappa precisa e veritiera.

D. E' possibile registrare con Autochart Live usando 360 Imaging?

R. No. Per registrare con Autochart Live sono richiesti la profondità digitale e l'elemento 2D. 360 Imaging non supporta questo tipo di dati.

D. AutoChart Live si regola automaticamente per i cambiamenti delle maree?

R. No. Al momento, l'utente deve regolare manualmente il menu Depth Offset per compensare i movimenti delle maree.